

INSPIRON[™] 14z


N411z Quick Start 快速入门 | クイックスタート


Printed in China





Uniquely Dell


support.dell.com/manuals | www.dell.com 2011 - 05











Información para NOM o Norma Oficial Mexicana (solo para México)

La información que se proporciona a continuación aparecerá en el dispositivo que se describe en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P23G Voltaje de entrada: De 100 a 240 VCA Corriente de entrada (máxima): 1,70 A Frecuencia de entrada: De 50 a 60 Hz Corriente nominal de salida: 3,34 A

Voltaje nominal de salida: 19,50 VCC Para obtener información detallada, lea la información

Para obtener información detallada, lea la informaciór sobre seguridad incluida con su equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas óptimas de seguridad, visite dell.com/regulatory_compliance.

More Information


- To learn about the features and advanced options available on your laptop, click Start

 All Programs

 Dell Help Documentation or go to support.dell.com/manuals.
- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Information in this document is subject to change without notice. © 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Dell[™], the DELL logo, and Inspiron are trademarks of Dell Inc. Regulatory Model: P23G | Type: P23G001



部件

- 1. 网络连接器
- 2. 电源按钮
- 3. Mini DisplayPort 连接器
- 4. HDMI 连接器
- 5. USB 2.0 连接器,带 PowerShare
- 6. 3合1介质卡读取器
- 7. 电源指示灯
- 8. 硬盘驱动器活动指示灯
- 9. 电池状态指示灯
- 10. 无线状态指示灯
- 11. 触摸板按钮 (2个)
- 12. 触摸板
- 13. 键盘 14. 光盘驱动器弹出按钮
- 15. 光盘驱动器
- 16. 音频输出/耳机连接器
- 17. USB 3.0 连接器 (2 个)
- 18. 连接器护盖
- 19. 安全缆线孔
- 20. Dell 即时启动按钮
- 21. Dell Support Center 按钮
- **22**. Windows 移动中心按钮
- 23. 交流适配器连接器 24. 摄像头指示灯
- 25. 摄像头
- 26. 麦克风
- 27. 显示屏

機能

- 1. ネットワークコネクタ
- 2. 電源ボタン
- 3. Mini DisplayPort コネクタ
- **4**. HDMI コネクタ
- 5. PowerShare を備えた USB 2.0 コネクタ
- 6. 3-in-1 メディアカードリーダー
- 7. 電源インジケータライト
- 8. ハードドライブアクティビティライト
- 9. バッテリーステータスライト
- 10. ワイヤレスステータスライト
- 11. タッチパッドボタン(2)
- 12. タッチパッド
- **13**. キーボード
- 14. オプティカルドライブ取り出しボタン
- 15. オプティカルドライブ
- 16. オーディオ出力/ヘッドフォンコネクタ
- **17.** USB 3.0 コネクタ (2)
- 18. コネクタカバー
- 19. セキュリティケーブルスロット
- **20**. Dell クイック起動ボタン
- **21**. Dell サポートセンターボタン
- 22. Windows モビリティセンターボタン
- 23. AC アダプタコネクタ
- 24. カメラインジケータライト
- 25. カメラ
- 26. マイク
- 27. ディスプレイ

详细信息

- 要了解有关膝上型计算机提供的部件和高级选项的相 关信息,请单击**开始**ightarrow "**所有程序**" ightarrow "Dell Help Documentation"(Dell 帮助说明文件),或访问 support.dell.com/manuals.
- 若因为销售、技术支持或客户服务问题要与 Dell 联络,请 访问 dell.com/ContactDell。对于美国的客户,请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

本文中的信息如有更改,恕不另行通知。

© 2011 Dell Inc. 版权所有,翻印必究。 Dell™、DELL 徽标和 Inspiron™ 是 Dell Inc. 的商标。

法规型号: P23G|类型: P23G001

その他の情報

- ご使用のラップトップで利用できる機能と詳細なオプショ ンを確認するには、スタート ightarrow すべてのプログラム ightarrow**Dell Help Documentation**(Dell ヘルプ文書) をクリッ クするか、support.jp.dell.com/manuals にアクセスし
- デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマー サービスへのお問い合わせは、dell.com/ContactDell にア クセスしてください。米国にお住まいの方は、800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話ください。

本書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

© 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。 Dell™、DELL ロゴ、および Inspiron™ は Dell Inc. の商標です。

認可モデル: P23G | タイプ: P23G001

Features

- 1. Network connector
- 2. Power button
- 3. Mini DisplayPort connector
- 4. HDMI connector
- 5. USB 2.0 connector with PowerShare
- 3-in-1 Media-Card Reader
- 7. Power indicator light
- 8. Hard-drive activity light
- 9. Battery status light
- 10. Wireless status light
- 11. Touch pad buttons (2)
- 12. Touch pad
- **13**. Keyboard
- 14. Optical-drive eject button
- 15. Optical drive
- 16. Audio-out/Headphone connector
- **17**. USB 3.0 connectors (2)
- 18. Connector cover
- 19. Security cable slot
- 20. Dell Instant Launch button
- 21. Dell Support Center button
- 22. Windows Mobility Center button
- 23. AC adapter connector
- 24. Camera indicator light
- 25. Camera
- 26. Microphone
- 27. Display